


AccuSaver

ZW-2601

HANDLEIDING




Productconfiguratie

AccuSaver reguleert het opladen van uw accu via de 220V-oplader en schakelt automatisch de stroom uit wanneer deze bijna vol is. Dit zorgt voor efficiënt opladen, voorkomt warmteontwikkeling en helpt uw accu langer in goede conditie te blijven.

Specificaties

Max. stroomsterkte	16A
Ingangsspanning	AC (220~240)V
Max. belastingsvermogen	3680 W
Draadloos	Wi-Fi 2.4 GHz
Bediening	Handmatig aan/ auto uit
Bedrijfstemperatuur	(-20~+50)°C
Bedrijfsvochtigheid	(0~95)% RV, niet-condenserend

 Installeer AccuSaver niet in natte of vochtige ruimtes zoals badkamers en wasruimtes.


RoHS RED   

1



Snelle installatie

Standalone gebruik



AccuSaver
aansluiten

Oplader
aansluiten

Druk op de
aan/uit-knop

Het opladen
begint

Wat betekenen de lampjes?



Continu groen: AccuSaver is ingeschakeld en actief, laat stroom door en beschermt de batterij.



Knipperend groen: AccuSaver is uit of klaar om te verbinden met de app. Wanneer verbonden, schakelt het automatisch over naar actief gebruik.



Uit: AccuSaver is verbonden met de app en wacht om te worden verbonden aan een oplader. Óf de batterij is volledig opgeladen, AccuSaver schakelt de oplader volledig uit om de batterij te beschermen tegen overladen.

2

App-installatie

1

Download de app

De AccuSaver-app biedt extra functies zoals bediening op afstand en de ECO-modus, die het laadgedrag actief aanpast aan de laadkarakteristieken van de accu.

Download de app door de QR-code te scannen, of te zoeken naar 'AccuSaver' in de Apple App Store (iPhones) of Google Play Store (Android).




3

2

AccuSavers zoeken

Voorbereiding

- Zorg ervoor dat AccuSaver is aangesloten op een stopcontact
- Open de app op je smartphone




Tik op het **stekker** pictogram om door te gaan met de installatie.

4

3

Verbinden met WiFi

Voer de naam en het wachtwoord van het wifi-netwerk in en selecteer vervolgens 'Verbinden met AccuSaver' om AccuSaver te koppelen aan uw lokale wifi-netwerk.



5

Controleer het wifi-wachtwoord. Incorrect? selecteer dan 'Nee' om het te wijzigen.




AccuSaver creëert een wifi-netwerk. Tik op 'Verbinden'. Zodra AccuSaver verbonden is, verschijnt de pop-up 'Verbonden'.



6

4

Hoofdmenu



Aan/uit-schakelaar

Gebruik deze knop om AccuSaver in of uit te schakelen.

- Groen: AccuSaver is ingeschakeld en monitort de accu.
- Grijs: De stroom is uitgeschakeld, de lader is uitgeschakeld en de batterij wordt beschermd tegen overlading.

ECO-modus schakelaar

Schakelt de ECO-modus in of uit.

- Aan: AccuSaver beperkt het opladen van de accu tot een optimaal niveau, verlengt de levensduur en vermindert verbruik.
- Uit: De batterij laadt normaal op tot volledige capaciteit.

7

ECO-modus



Om de ECO-modus voor het eerst te gebruiken is kalibratie vereist. De kalibratie meet de totale capaciteit van uw batterij.

Vorbereiding

1. Zorg ervoor dat de oplader is aangesloten op AccuSaver en deze is aangesloten op het stopcontact.
2. Zorg ervoor dat de batterij niet volledig is opgeladen voor de meest nauwkeurige resultaten.

Voer het huidige laadniveau van uw accu in als percentage. Dit is af te lezen op het display of aan de hand van indicatoren op de accu zelf. Selecteer vervolgens 'Start kalibratie' om het kalibratieproces te starten. De kalibratie wordt rechtstreeks op de AccuSaver uitgevoerd, dus je kunt de app na het starten sluiten.


8



9


Na een succesvolle kalibratie schakelt AccuSaver automatisch de Eco-modus in, aangegeven door de ingeschakelde Eco-modus-schakelaar. Deze kan op elk moment worden in- en uitgeschakeld zonder opnieuw te kalibreren.

Laad de accu volledig op nadat de kalibratie is voltooid. Hierdoor kan de AccuSaver de oplaadcyclus van de batterij leren kennen.



10

Configuratie



Apparaat info
Hier wordt alle apparaatinformatie en energieverbruik weergegeven.

Reset
Hiermee wordt een configuratie (soft) reset uitgevoerd, de AccuSaver wordt uit de app verwijderd.

Bewerken
Hiermee kan je de alias van jouw AccuSaver bewerken.

11



Handmatige reset

Voer een fabrieksreset uit door de AccuSaver op het stopcontact aan te sluiten en direct los te koppelen zodra het statuslampje brandt, herhaal zeven keer. Laat het apparaat na de zevende keer aangesloten, deze start opnieuw op met de standaardinstellingen.

